

I blocchi in cemento si dividono in:

- Blocchi normali ad alta finitura per la realizzazione di murature di tipo industriale da lasciare a vista o ad intonaco. Possono essere utilizzati anche per recinzioni e per la qualità degli inerti utilizzati nell'impasto di cemento possono essere lasciati a vista.
- Blocchi cassero sono adatti per la realizzazione di muretti o fondazioni a cassero aperto per riempimento di calcestruzzo. Sono vuoti all'interno per permettere l'inserimento dell'armatura.
- Mattone comune sono utilizzati per la realizzazione di muretti di contenimento o per rialzi in genere di manufatti interrati quali pozzetti, prolunghe e fosse.