



41 indicazioni tecniche di posa

CANNE IN ARGILLA ESPANSA

Le canne fumarie sono costituite da elementi modulari che ne facilitano la messa in opera.

Per evitare dispersione di fumo è necessario che i vari pezzi vengano sigillati con cemento refrattario. Si raccomanda di non ostruire l'intercapedine che dovrà essere libera fino al comignolo assicurando l'idonea corrente d'aria, evitando così la formazione di condensa causata dalla differenza di temperatura tra l'esterno e i fumi della combustione.

Successivamente è consigliabile coibentare la canna fumaria e predisporre uno sportello alla base per l'ispezione e le pulizie della stessa.

Per la posa in opera si utilizzano attrezzature e macchine idonee per la movimentazione dei carichi, ricordando che il peso massimo da sollevare per persona è 30 kg.

