



42 indicazioni tecniche di posa

## TUBI IN CEMENTO DA ML.1

I tubi vanno posati in un letto di sabbia o calcestruzzo ed in corrispondenza del bicchiere deve essere ricavata una nicchia per consentire il corretto appoggio dei tubi.

Il rinterro va eseguito con materiale sabbioso a granulosità fine, senza inserire pietrame o ciottoli, fino a superare i 30-40 cm l'estradosso del tubo. Il materiale va depositato a 30 cm per stato ed in seguito compattato sui due lati del tubo. Al termine si riempie con materiale idonea fino a quota prevista.

I tubi forati richiedono l'utilizzo di materiale pietroso al posto di quello sabbioso onde consentire adeguato drenaggio.

