



I blocchi in cemento vengono utilizzati per murature verticali portanti o di tamponamento o per la realizzazione di muretti per le recinzioni.

La loro posa in opera prevede l'uso di malta come legante tra i diversi blocchi;

per i blocchi cassero è previsto il riempimento dello spazio vuoto con il legante, in questo modo l'armatura viene completamente annegata nella struttura. Questi blocchi hanno degli appositi corrimalta che ne facilitano l'installazione.

I mattoni, cioè i blocchi pieni vengono posati in opera con le normali modalità, tenendo in considerazione che il strato di malta non deve essere inferiore a 0,8 cm per garantirne la stabilità.

In tutti i casi se la parete è esterna bisogna utilizzare additivi idrofughi in modo da rendere le pareti idrorepellenti.

