



41 indicazioni tecniche di
posa

ARCHITRAVI IN LATERIZIO FORATO

Tali architravi in laterizio forato dovranno poggiare sulle spalle laterali per almeno cm. 12, sigillati con la stessa malta cementizia utilizzata per le murature ed essere opportunamente sostenuti con n. 1 puntello rompitratta per luci uguali o superiori a cm. 180 fino all'avvenuta maturazione della muratura circostante. La muratura sovrastante dovrà essere eseguita a regola d'arte.

