



42 indicazioni tecniche di posa

COPERTINE PRESSATE E LEVIGATE

La posa delle copertine e delle testate pressate e levigate richiede l'osservanza del perfetto allineamento e planarità tra i singoli elementi e inoltre l'uniformità della misura delle fughe. Queste ultime vanno sigillate con boiacca.

Le testate vanno apposte al termine della struttura muraria.

