



42 indicazioni tecniche di
posa

GRADINI E PEZZI SPECIALI

La posa dei gradini e pezzi speciali richiede l'osservanza del perfetto allineamento e planarità tra i singoli elementi e inoltre l'uniformità della misura delle fughe. Queste ultime vanno sigillate con boiaccia.

Gli angoli vanno apposti al termine della struttura muraria e i rivestimenti nella parte rimanente.

