



42 indicazioni tecniche di posa

## CORDOLI SPARTITRAFFICO

Realizzare uno scavo adatto ad incastrare lo zoccolo del cordolo.

Sul fondo dello scavo va posto del calcestruzzo magro compatto per uno spessore di 10 cm.

Inserire il cordolo inserire calcestruzzo sui fianchi, compattando fino a 10 cm dalla base.

Completata la presa riempire con terreno. Ultimare con stuccatura dei giunti tramite malta.

