



42 indicazioni tecniche di
posa

CUNETTA STRADALE

Realizzare uno scavo adatto ad incastrare lo zoccolo.

Sul fondo dello scavo va posto del calcestruzzo magro compatto per uno spessore di 10 cm.

Inserire la cunetta stradale, inserire calcestruzzo sui fianchi, compattando fino a 10 cm dalla base.

Ultimare con stuccatura dei giunti tramite malta.

