



42 indicazioni tecniche di  
posa

## INVITO E SCIVOLO PER EMBRICE STRADALE

Realizzare uno scavo adatto ad incastrare lo zoccolo del manufatto da interrare.

Livellare il fondo dello scavo e collocarvi il manufatto.

