

Realizzare uno scavo adatto ad incastrare lo zoccolo del passo carraio.

Sul fondo dello scavo va posto del calcestruzzo magro compatto per uno spessore di 10 cm.

Inserire il manufatto sui fianchi, compattando fino a 5 cm dalla base.

Completata la presa riempire con terreno o altro materiali. Ultimare con stuccatura dei giunti tramite malta.