



La loro posa in opera prevede l'interramento del prodotto perciò è necessario eseguire lo scavo con una dimensione leggermente più grande rispetto al diametro del manufatto. Questo permette la corretta messa in opera e la possibilità di fare il collaudo per la verifica della tenuta all'acqua. Prima di posizionare la fossa è bene realizzare uno strato preparatorio di 15/20 cm. Dopo il posizionamento si ripristina lo scavo e si chiude la fossa con il coperchio di ispezione.

Per il corretto funzionamento delle fosse biologiche è necessaria una regolare manutenzione evitando rischi di rotture con perdita di liquami ed eventuali intasamenti con successiva diffusione di cattivo odore.

