



41 indicazioni tecniche di posa

## FIORIERE E VASI IN GHIAINO

Le fioriere e vasi in ghiaino sono di norma collocate in aree verdi, per cui la loro posa avviene direttamente sul manto erboso. Dato il peso notevole il terreno sul cui vanno posate deve essere resistente, assolutamente non fangoso o sabbioso. Il piano su cui poggiano non deve essere inclinato.

Terminato l'incavo va riempito di terreno, terriccio e concimi adatti alla pianta da contenere.

Procedere alla stesura di ogni strato di materiale dello spessore di circa 10 cm, senza compattare, fino a raggiungere il livello indicato per la coltivazione.

