



I mattoni, cioè i blocchi pieni vengono posati in opera con le normali modalità, tenendo in considerazione che lo strato di malta non deve essere inferiore a 0,8 cm per garantirne la stabilità.
In tutti i casi se la parete è esterna bisogna utilizzare additivi idrofughi in modo da rendere le pareti idrorepellenti.

