



42 indicazioni tecniche di posa

## ARCHITRAVI IN CEMENTO

Gli architravi in cemento vibrato, in misure comprese da 1 a 3 m, possono subire incrementi di 20 cm secondo le necessità, per porte, finestre ecc... Gli architravi dovranno poggiare sulle spalle laterali per almeno 10-15 cm, sigillati con la stessa malta cementizia utilizzata per le murature ed essere opportunamente sostenuti con n. 1 puntello rompi tratta per luci fino a cm 175 e n. 2 puntelli rompi tratta per luci superiori a cm 175, fino all'avvenuta maturazione della muratura sottostante.

L'architrave deve inoltre essere integrato e gettato in opera con tondini in acciaio, seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dalla D.L.

