



41 indicazioni tecniche di posa

COPERCHI ISPEZIONE LEGGERI

Il coperchi ispezionabili leggeri vengono posati direttamente sul pozzetto. Dapprima viene posata la cornice con uno strato di malta cementizia, successivamente il coperchio viene adagiato sulla cornice.

