



41 indicazioni tecniche di posa

DISSUASORI SPARTITRAFFICO

La posa dei dissuasori spartitraffico avviene poggiando direttamente il manufatti nell'area interessata.

Dato il peso, che si attesta a 200 Kg, per la loro movimentazione sono indicati mezzi idonei, quali gru o autogru.

